

# W

# MUSIC DISTRIBUTION



**TONE:**  
Slouží pro nastavení celkového zvuku efektu. Směrem doprava dostanete jasnější zvuk.


**LEVEL:**  
Slouží pro nastavení výstupní úrovně pedálu až na +25 dB.

**DRIVE:**  
Směrem doprava přidává více zkreslení/saturace. Pro čisté vybudzení vypněte.

**Přepínač PHAT:**  
V pozici vpravo slouží pro navýšení basové odezvy. Vlevo ořez na 736 Hz, vpravo na ořez na 66 Hz

**Přepínač CLIPPING:**  
V pozici vlevo: přidává více saturace a pevnější zkreslení (magické diody)  
V pozici vpravo: přidává více dynamiky a zvyšuje výstupní úroveň (mýtické diody)



<b>OXBLOOD</b> 
<b>OVERDRIVE</b>
<b>TYP EFEKTU:</b> Overdrive / Boost
<b>Požadavky na napájení:</b> 9V baterie nebo 9V DC adaptér, polarita mínus na středu, 23mA+
<b>Vstup/Výstup:</b> Mono nástrojový vstup (In), Mono nástrojový výstup (Out)

OUT

IN

ON / OFF