



KODIAK

JHS PEDALS

Ein Biest von einem Tremolo mit allen modernen Annehmlichkeiten, die Sie sich in einem so kleinen Gerät wünschen könnten. Der Kodiak verpasst Ihrem Sound eine kräftige Umarmung!

REGLER

VOLUME - steuert die Ausgangslautstärke. Kann auf Unity (Abgleich mit Bypass-Pegel) oder für einen leichten Boost eingestellt werden.

SPEED - steuert das Tempo des Tremolos. Nach links wird es langsamer, nach rechts schneller.

RATIO - steuert das Verhältnis des eingetappten Tempos für höheres Tempo mit weniger Taps. Wählen Sie Viertel, punktierte Achtel, Achtel, oder Triolen als Taktunterteilung.

MIX - steuert den Mix / die Intensität des Tremolos. Nach links ist die Intensität geringer, nach rechts größer.

WAVE - wählt zwischen vier verschiedenen Kurvenarten aus: Sinus, rhythmisch, Rechteck oder Sägezahn.

TAP/EXP SCHALTER - Schalter auf der linken Seite des Pedals zum Umschalten zwischen Tap ein/aus oder Expression aus für die Tap/ Exp Buchse.

BUCHSEN

EINGANG - 1/4" (6,3 mm) Buchse rechts oben auf dem Pedal.

AUSGANG - 1/4" (6,3 mm) Buchse links oben auf dem Pedal.

TAP/EXP - 1/4" (6,3 mm) Buchse auf der rechten Seite des Pedals. Wählen Sie mit dem Schalter auf der linken Seite des Pedals entweder Tap oder Expression aus. Steuern Sie das Tempo mit einem Expression Pedal bzw. einem externen Tap-Tempo Pedal oder kontrollieren Sie ein weiteres Tap-Tempo Pedal mit dem Kodiak.

STROMVERSORGUNG - Verwendet 9V DC mit Minuspol (-) innen.
Verwenden Sie nie mehr als 9V Gleichspannung. Anderenfalls verfällt Ihre Garantie. Stromaufnahme 100 mA.