



TAPE
MACHINE

T-M-04
Delay

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

LEVEL - Regelt das Verhältnis zwischen unbearbeitetem Signal (Dry) und Delay-Signal. Nach links verstärkt sich die Intensität des Delay-Signals.

TIME - Stellt die Delay-Zeit zwischen 20 und 600 ms ein.

REPEAT - Regelt die Wiederholungen des Delay-Signals von einmalig bis unendlich.

SCHALTER

FUSSSCHALTER - schaltet das Pedal ein/aus.

BUCHSEN

INPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.

OUTPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.

Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.