

Nous vous remercions d'avoir acheté notre rehausseur de pédales **RockBoard® Step Up** .

Grâce à ces simples rehausseurs de pédale, vous accédez facilement aux pédales situées sur les rangées supérieures de votre pedalboard. Pour cela, il suffit de monter votre **RockBoard® Step Up** à l'emplacement désiré sur votre pedalboard et de monter votre pédale par-dessus. Le Step Up compensera l'inclinaison du pedalboard en remettant la pédale parallèle au sol et en rehaussant le footswitch de la pédale pour en simplifier l'accès.



### AVANT



### APRÈS



## Montage

### Avec du ruban auto agrippant :

Décidez d'abord de l'emplacement du Step Up sur votre pedalboard et retirez tous les résidus de graisse, de colle, de poussière et de saleté sur cette zone. Positionnez la face plate du **RockBoard® Step Up** vers le bas pour que les patins soient placés vers le haut. Mesurez la longueur nécessaire de la bande auto agrippante et découpez-la à la bonne taille. Retirez le film protecteur de la bande crochetée, puis fixez-le sur le patin du Step Up. Retirez ensuite le film protecteur de la bande bouclée et fixez le Step Up à l'emplacement désiré sur votre pedalboard. Vous pouvez réajuster la position de la bande bouclée si elle venait à couvrir des trous ou des ouvertures à la surface du pedalboard.

*Remarque importante : Prenez soin de ne pas toucher la surface auto-adhésive et de ne pas la mettre en contact avec des saletés qui pourraient réduire ses propriétés adhésives.*

### Avec des vis :

Décidez d'abord de l'emplacement du Step Up sur votre pedalboard et marquez la position des trous de vis à percer sur votre pedalboard avec un crayon. Utilisez une perceuse équipée d'un foret à métal de 3 mm pour percer les trous de montage au niveau des points marqués à la surface de votre pedalboard. Placez le Step Up sur votre pedalboard et alignez les trous de montage afin qu'ils se superposent aux trous percés. Utilisez les vis fournies et un tournevis cruciforme PH 2 pour fixer le Step Up fermement sur votre pedalboard.

### Montage des pédales sur votre Rockboard® Step Up :

Mesurez la longueur nécessaire de bande crochetée et de bande bouclée pour couvrir l'arrière de vos pédales d'effets et découpez la taille mesurée. Retirez le film protecteur du côté crocheté, puis fixez-le sur la pédale. Retirez ensuite le film protecteur du côté crocheté, puis fixez la pédale à votre Step Up.

*Remarque importante : Prenez soin de ne pas toucher la surface auto-adhésive et de ne pas la mettre en contact avec des saletés qui pourraient réduire ses propriétés adhésives.*

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | [info@rockboard.net](mailto:info@rockboard.net) | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | [info@warwick.cn](mailto:info@warwick.cn) | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: [www.rockboard.de](http://www.rockboard.de) | [info@rockboard.de](mailto:info@rockboard.de) | [www.w-distribution.de](http://www.w-distribution.de) | [www.facebook.com/warwickmusicdistribution](http://www.facebook.com/warwickmusicdistribution)

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment