

Snelle start handleiding

RockBoard® PedalSafe® met QuickMount® Mounting Plate

Dank u voor uw aankoop van een **RockBoard® PedalSafe®** - Pedal Protector.

Het **RockBoard® PedalSafe®**-systeem is ontworpen om uw pedalen veilig en in onberispelijke staat te houden. De flexibele pedaalhuls past om de behuizing van de meeste effectpedalen op de markt. Met de kristalheldere hoes kunt u uw instellingen zien en ze beschermen tegen onbedoelde aanpassingen.



Als de schroeven op je pedaal niet lang genoeg zijn, hebben we veelvoorkomende schroeftypes toegevoegd die voldoende lengte hebben voor de QuickMount®-platen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor sommige effectpedalen wordt aanbevolen het batterijdeksel te verwijderen. Probeer eerst de QuickMount® zonder uw pedaal vast te schroeven om schade aan de QuickMount®-basisplaat te voorkomen.

De PedalSafe®-pedaalbeschermers installeren

Gaten overzicht:

PedalSafe® is ontworpen voor de meeste effectpedalen op de markt met verschillende jack-aansluitingen en voetschakelaarconfiguraties. Daarom hebben we de meest voorkomende gaten gemarkeerd die moeten worden uitgesneden om toegang te krijgen tot aansluitingen en voetschakelaars. Plaats de PedalSafe® eenvoudig op uw effectpedaal en controleer welke gaten moeten worden afgesneden. Gebruik dan voorzichtig een kniptang of een scherp mes om toegang te krijgen tot je effectpedaal.

Installeren van de PedalSafe® Protectors met QuickMount® System

Bevestigen van het effect pedaal aan het QuickMount® grondplaat

Rubber mat:

Om uw QuickMount® correct in het **RockBoard®**-rooster te monteren, kiest u eerst een van de twee meegeleverde rubberen matten (3 mm of 4 mm dikte). Verwijder vervolgens de beschermende folie van de rubberen mat en bevestig deze aan de achterkant van de QuickMount®-basisplaat. Mocht je het pedaal nog iets willen kunnen bewegen op het **Rockboard®**, gebruik dan de 3mm rubberen mat. Wil je dit niet, gebruik dan de 4 mm mat. Beide oplossingen beveiligen uw effectpedaal op het **RockBoard®**-raster, maar een kleine verschuiving kan u helpen bij het bouwen van uw pedalboard.



Afmetingen behuizing en opvulplaten:

PedalSafe® is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende vormen en maten om op zoveel mogelijk pedalen te passen. Sommige effectpedalen hebben iets andere afmetingen; daarom is het voor sommige pedalen normaal dat er wat ruimte overblijft tussen het pedaal en de binnenwanden van de huls. Dit komt vooral voor bij pedalen voor PedalSafe® Type B, C, D1 & 2 en Type L. Daarom worden deze typen optionele opvulplaten geleverd. We raden aan een opvulplaat te gebruiken als de hoogte van uw pedaal lager is dan de hoogte van de PedalSafe® huls.



Schroeven:

Het QuickMount®-systeem kan aan uw pedaal worden bevestigd met behulp van schroeven uit de bodemplaat van het pedaal. Draai gewoon je pedaal om en verwijder de onderste schroeven van de pedaalbehuizing. Neem vervolgens de QuickMount®-plaat, plaats deze over de bodemplaat van uw pedaal en plaats de schroeven opnieuw door de QuickMount®-schroefgaten in die van het pedaal. Draai de schroeven vast zodat de QuickMount®-plaat stevig is bevestigd.



De PedalSafe® cover installeren:

Trek de transparante flexibele huls over het pedaal en de QuickMount®-basisplaat. Zodra de bodemplaat en de schaal zijn gemonteerd, plaatst u de transparante afdekking over de bedieningsknoppen om uw instellingen te beveiligen.



BELANGRIJKE OPMERKING: Om PedalSafe® Type E op BOSS compacte pedalen te monteren, moet u de batterijklep / voetschakelaarplaat verwijderen door de schroeven te verwijderen voordat u de PedalSafe®-schaal over het pedaal kunt trekken. Bevestig daarna het batterijdeksel / de voetplaat opnieuw.

Montage op en verwijderen van RockBoard®-pedalboards

Om het aan het QuickMount® gemonteerde pedaal op uw **RockBoard®**-pedalboard te monteren, plaatst u het eenvoudig op uw pedalboard en drukt u het naar beneden. De bevestigingsklemmen grijpen in het slotrooster en vergrendelen uw pedaal. Als het pedaal is vastzit, hoort u een klik. Zorg ervoor dat alle drie de vergrendelingen en elke vasthoudklem goed in het **RockBoard®**-rooster vastzitten.



Om de QuickMount® los te koppelen, raden we de **RockBoard®** QuickMount® QuickRelease-tool aan. Aan de onderkant van het pedaalbord, plaatst u eenvoudig het QuickRelease-tool over de klemmen en drukt u naar beneden. Dit handige kleine gereedschap duwt de klemmen aan beide kanten tegelijkertijd in elkaar, zodat u het pedaal snel en gemakkelijk van uw board kunt verwijderen.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.