

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.


PLEASE VISIT RKFX.COM
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,
WARRANTY INFORMATION & MORE




KEELEY
ELECTRONICS



MOD AND REVERB WORKSTATION



EFFECT TYPE: 8 MODULATIONS AND 8 REVERBS IN 2 SEPARATE BANKS
 POWER REQUIREMENT: 9VDC CENTER NEGATIVE, 170mA+ POWER SUPPLY REQUIRED
 INPUT/OUTPUT: MONO INSTRUMENT INPUT, STEREO INSTRUMENT OUTPUT



REVERB BANK	LEVEL	DECAY	MORPH	EFFECT LEVEL	NOTES
1 - 2 SPRING	STUFE	ZERFALLEN	FEDERSPANNUNG	REVERB LEVEL	CCW TO CW = MORE TENSION TO LESS TENSION
2 - 3 SPRING	STUFE	ZERFALLEN	FEDERSPANNUNG	REVERB LEVEL	CCW TO CW = MORE TENSION TO LESS TENSION
3 - PLATE	STUFE	ZERFALLEN	PRE DELAY	REVERB LEVEL	150ms PRE DELAY
4 - HALL	STUFE	ZERFALLEN	TON	REVERB LEVEL	
5 - CHAMBER	STUFE	ZERFALLEN	PRE DELAY	REVERB LEVEL	150ms PRE DELAY
6 - ROOM	STUFE	ZERFALLEN	PRE DELAY	REVERB LEVEL	150ms PRE DELAY
7 - FUGUE	STUFE	ZERFALLEN	OCT+ STUFE	OCT- STUFE	
8 - SLAPBACK	STUFE	FEEDBACK	VERZÖGERUNGSZEIT	DELAY STUFE	

MOD BANK	LEVEL	RATE	DEPTH	MORPH	NOTES
1 - SINE TREM	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	FOTO TREM	FULL CW SINE WAVE, WIE DIE STEUERUNG NACH CCW DRückt: für mehr der SINE BEGINS, SÜNDEN ES SINDEN SINGULAREN EINER FOTO-ZELLENTYPES
2 - SQUARE TREM	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	IMPULSBREITE	ÄNDEREN DER PULSBREITE VON -10% (FULL CCW) BIS 50% (FULL CW)
3 - HARMONIC TREM	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	FILTERABSCHALTUNG	STEUERT DIE MITTERRANGS UND HOCHFREQ. UND NIEDRIGE PASSFILTER VON 64.72 Hz - 1800 Hz
4 - DYNAMIC TREM	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	INPUT-EMPFINDLICHKEIT	DYNAMISCHE EMPFINDLICHKEITSTEUERUNG TIEFE
5 - PITCH VIBRATO	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	DRY LEVEL	BEWIRKT DEN TROCKENHEITSWERT FÜR DIE ERHÄRTERUNG
6 - RAMP TREMOLO	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	UP/DOWN X-FADE	GROSS-RADS ZWISCHEN EINEM BANK UP (FULL CW) UND BANK DOWN (FULL CCW)
7 - ROTARY	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	HORN/DRUM BLEND	BLEND ADER ALLES DRUM (FULL CCW) - HÖR 50/50 MIX AN ALLEN NORN (FULL CW)
8 - U-VIBE	STUFE	GESCHWINDIGKEIT	TIEFE	TROCKEN / MOCHEN / FEEDBACK	BEIM FULL CW ALLE RÖCKELUNGEN UND TROCKENHEIT FÜR VIBRATO ENTFERNT WERDEN WENN BEWIRKT CW / TROCKENHEIT, MOCHEN UND FEEDBACK BEWIRKT 50%