

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI UNE POWER FUZZ WAH 20/20 PAR MORLEY. VOUS ÊTES MAINTENANT LE PROPRIÉTAIRE DE LA MEILLEURE PÉDALE JAMAIS FABRIQUÉE !

Veillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les fonctionnalités de votre nouvelle pédale. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à l'utiliser que nous en avons pris à la concevoir et à la fabriquer.

À PROPOS DE NOTRE CIRCUIT DE BUFFER :

Toutes les pédales Morley 20/20 sont équipées de notre circuit de buffer. Ce circuit permet d'éviter les pertes de volume et de préserver le son de votre instrument. Il permet également d'utiliser de grandes longueurs de câbles ou des pedalboards incluant de nombreuses pédales et de nombreux câbles patch. Nous vous GARANTISSONS que vous entendrez la différence !

À PROPOS DE NOTRE CIRCUIT OPTIQUE :

La conception optique garantit un contrôle doux de la Wah, du volume et/ou de la commutation, sans les problèmes de grésillement et d'usure des potentiomètres typiquement associés à ce type de pédale.

À PROPOS DES BRANCHEMENTS :

9V : Utilisez exclusivement l'adaptateur régulé 300 mA @ 9V C.C. par Morley.

IN (ENTRÉE) : Branchez votre instrument sur ce jack 6,3 mm avec un câble instrument standard.

OUT (SORTIE) : Branchez votre ampli sur ce jack 6,3 mm avec un câble instrument standard.

UTILISATION D'UN ADAPTATEUR C.A. :

Toutes les pédales Morley fonctionnent avec un adaptateur stabilisé 9V C.C. 300 mA Morley. Le centre est associé à la polarité négative. L'utilisation d'un adaptateur non stabilisé peut provoquer des problèmes de grésillement sur votre ampli. L'utilisation d'un adaptateur à la polarité inadaptée peut endommager la pédale.

UTILISATION D'UNE PILE :

Toutes les pédales Morley sont conçues pour fonctionner sur pile 9V en l'absence d'un adaptateur. Nous vous recommandons d'utiliser une pile alcaline de bonne qualité. Pour prolonger la durée de vie de vos piles, débranchez complètement le câble jack d'entrée (IN) lorsque vous n'utilisez pas la pédale. Si vous n'utilisez pas la pédale pendant une période prolongée, retirez la pile. Notre trappe de compartiment à pile "Quick Clip" vous permet d'y accéder facilement.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POWER FUZZ WAH 20/20 (MODÈLES MTPFW-EU) :

FONCTIONNEMENT SANS COMMUTATEUR : Posez simplement votre pied pour activer la Wah, et retirez-le pour la désactiver.

- **MODE FUZZ :** Activez le mode en appuyant sur le footswitch FUZZ.
- **FUZZ TYPE :** Permet de basculer entre un son Fuzz traditionnel et un son Fuzz moderne.
- **FUZZ LEVEL :** Permet d'ajuster le volume de l'effet Fuzz
- **INTENSITY :** Permet d'ajuster l'intensité de l'effet Fuzz
- **WAH LEVEL :** Permet d'ajuster le volume de l'effet Wah

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MTPFW-EU :

Alimentation : Pile 9V ou adaptateur stabilisé 9V C.C. 300 mA (centre négatif)

Témoin (droit) : LED allumée = FUZZ activé, LED éteinte = FUZZ désactivé

Témoin (inférieur gauche) : LED allumée = FUZZ "VINTAGE",
LED éteinte = FUZZ "MODERN"

Témoin (supérieur gauche) : LED allumée = WAH activée,
LED éteinte = WAH désactivée

Dimensions (L x P x H) : 232 (L) x 149 (l) x 70 (H) mm

Consommation électrique : 9 mA @ 9V C.C.

Poids : 0,92 kg (2 livres)

www.morleyproducts.com



Base de couleur argent "Sparkle"
Semelle phosphorescente

Logo phosphorescent au bout de la pédale