

Jak to funguje?

Volume – Ovládá výstupní hlasitost. Otočením doleva hlasitost ubíráte, směrem doprava přidáváte.

Gain – Nastavuje úroveň zesílení nebo zkreslení.

Tone – Klasické nastavení zvukového charakteru. Na dvanácté hodině je odezva neutrální. Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava se projasňuje.

Páčkové přepínače – S jejich pomocí přepínáte mezi čtyřmi různými strukturami gainu, které vycházejí z modelu Bixonic Expandora.

Oba přepínače v pozici nahore: Crunch, nejnižší nastavení gainu.

1. dole, 2. nahore – Overdrive efekt.

1. nahore, 2. dole – Distortion efekt.

Oba přepínače dole – „Zakázané nastavení“, přehnaný a zagejtovaný fuzz efekt „za hranou“.

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 51 mA.