

MESTMINSTER 2716 Seth Morrison **EFFECTS** Signature Distortion

Wie funktioniert das Pedal?

Volume - Regelt die Ausgangslautstärke.

Gain - Regelt die Intensität der Verzerrung in der Schaltung. Drehen Sie den Regler nach links für einen weniger verzerrten Sound.

Presence - Fügt dem Sound glasklare Höhen hinzu.

Treble - Ein unkomplizierter Höhenregler: Nach rechts werden die Höhen angehoben, nach links beschnitten.

Bass - Ein unkomplizierter Bassregler: Nach rechts werden die Bässe angehoben, nach links beschnitten.

Middle - Ein unkomplizierter Mittenregler: Nach rechts werden die Mitten angehoben, nach links beschnitten.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 53 mA.