





Dynamic Rate, ΔR Použijte ovladač RATE k nastavení maximální rychlosti modulace. Ovladače SHAPE nastavte pro plynulý náběh na sinusovou \sin křivku.



Ovladač DEPTH ΔD použijte pro nastavení toho, jak hluboko se hlasitost „propadne“. Moderního „nakopnutého“ zvuku docílíte zvolením \square čtvercové křivky.



Režim Harmonic ΣT s reverbem. Ovladač SHAPE/REVERB použijte k tomu, abyste efektu víření dodali ambientní hloubku. Zvolte režim Harmonic Tremolo.

9VDC 60mA Center Negative Power Supply Required

 Keeley
Engineering

EDMOND, OKLAHOMA

1-866-8GO-RKFX WWW.RKFX.COM

DYNATREM 



DYNATREM

Pedál DynaTrem bychom mohli představit jako cosi, co dobře známe, avšak v podání, které je pro nás zcela nové. Jedná se o dynamické tremolo, které reaguje na atak vaší hry, hlasitost vašeho zvuku a mění se s tím, jak tóny dozívají. Nový Keeley DynaTrem přidává do zvuku vířivé harmonické frekvence se špetkou fázového efektu, s vibracemi a reverbem. Jedná se o tremolo, které nabízí hráči velmi inspirující a kreativní efekty.

OVLÁDÁNÍ:

MODES:

ΔR

Dynamic
Rate

ΔD

Dynamic
Depth

$\Sigma_N T$

Harmonic
Tremolo

DEPTH: Tímto ovladačem definujeme, jak hluboce má tremolo efekt zasáhnout hlasitost signálu.

RATE: Určuje rychlost modulace.

SHAPE/REVERB: Základní funkcí tohoto 4polohového ovladače je výběr ze čtyř průběhů modulačních křivek: „nájezd na rampu“, sinus, „sjezd z rampy“ a čtverec. Při natočení zcela doleva v režimech Dynamic Depth a Dynamic Rate v tomto nastavení dostaneme klasickou trojúhelníkovou tremolo křivku. Jako REVERB LEVEL pracuje tento ovladač pouze v režimu Harmonic Tremolo.

LEVEL: Tímto ovladačem nastavujeme výstupní úroveň pedálu. Při výraznějším „vytočení“ dostaneme trochu více gainu a „špíny“ do signálu.

DYNAMIC RATE (rychlost modulace)

ΔR

V tomto režimu použije pedál DynaTrem úroveň hlasitosti kytarového signálu a vypočítá z ní rychlost tremola.

Čím hlasitěji hrajete, tím je tremolo efekt rychlejší. Citlivost nastavujete pomocí ovladače RATE. Potenciometr DEPTH pracuje jako obvykle.

DYNAMIC DEPTH (hloubka modulace):

ΔD

V tomto režimu použije pedál DynaTrem úroveň hlasitosti kytarového signálu k tomu, aby vypočítal hloubku tremola.

Čím hlasitěji hrajete, tím dochází k hlubšímu efektu víření. Citlivost efektu nastavujete pomocí ovladače DEPTH. Potenciometr RATE pracuje jako obvykle.

HARMONIC TREMOLO (harmonické tremolo):

$\Sigma_N T$

V tomto režimu produkuje DynaTrem teple znějící vibrato efekt za použití duálního filtru – efekt podobný tomu, který využívaly vzácné vintage lampové zesilovače.

V tomto režimu použijte ovladač SHAPE/REVERB k nastavení úrovně reverbu (jako v případě pružinového reverbu na vašem zesilovači). Při „vypnutí“ ovladače DEPTH použijete tento režim pouze jako efekt reverbu.