
Wie funktioniert das Pedal?

Verbinden Sie Ihre Gitarre mit dem Eingang auf der rechten Seite. Betätigen Sie den Fußschalter, um den Ausgang stumm zu schalten.

Stromversorgung

9-18 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt.