



Analogový pedál nabízející efekty Chorus (na principu posuvného registru Bucket Brigade Device) a Vibrato s tapováním tempa, či výběrem vlnového průběhu. The Emperor je synonymem klasické modulace kombinované s možnostmi moderní technologie.

Ovládání

NOŽNÍ PŘEPÍNAČE

BYPASS - Levý nožní přepínač zapíná a vypíná efekt.

TAP TEMPO – Pravý nožní přepínač pro natapování rychlosti efektu.

OVLADAČE

VOLUME - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

TONE – Ovladač pro nastavení zvukového charakteru. Otáčením doprava získáte jasnější barvu, směrem doleva je zvuk temnější.

SPEED – Nastavení rychlosti/času modulace.

DEPTH – Tímto potenciometrem nastavíte hloubku/intenzitu modulace.

PŘEPÍNAČ CHORUS/VIBRATO – Přepínač mezi efekty chorus a vibrato.

PŘEPÍNAČ WAVEFORM – Tímto přepínače vybíráte typ vlnového průběhu: sinusoida, čtverec a trojúhelník.

KONEKTORY

INPUT (VSTUP) – Konektor pro připojení signálu z nástroje.

OUTPUT (VÝSTUP) – Konektor pro odeslání signálu z pedálu do zesilovače nebo do efektového řetězce. Použití můžete také TRS kabel (není součástí balení) a jeho pomocí poslat signál do dvou zesilovačů za účelem dosažení stereo efektu modulace.

EXP/TAP – K výběru funkce jackového konektoru TAP/EXP slouží interní přepínač. V režimu Expression je možné k zařízení pomocí TRS konektoru připojit jakýkoliv expression pedál a jeho prostřednictvím ovládat rychlost modulace. Rychlostní parametry jsou továrně přednastavené za účelem dosažení reálně znějícího efektu rotujícího reproduktoru. V režimu Tap můžete rychlost modulace nastavit pomocí připojeného externího přepínače tapování tempa.

INTERNÍ PŘEPÍNAČE

TBF/BUF – Možnost volby mezi režimem true-bypass a bufferovaným bypassem.

TAP/EXP – Možnost výběru režimu konektoru Tap/Exp: režim připojení expression pedálu nebo externího nožního přepínače pro tapování tempa

NAPÁJENÍ – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. K napájení nepoužívejte více než 9V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.